

# Технические

### Общие сведения

**Питание:** 12 В (DC) [В] (11 – 16 В (В)), пост. т., испытательное напряжение 14,4 В (В), с заземленным отрицательным полюсом  
**Потребляемый ток:** не более 2,2 А (в режиме CD, с 4 громкоговорителями 0,5 Вт (Вт))  
**Максимальная выходная мощность:** 50 Вт (Вт) x 4 (при 1 кГц (кГц)), Пульс дистанционного управления  
**Диапазон регулировки тона:** Ниж. частота: ±12 дБ (дБ) (при 100 Гц (Гц)), Верх. частота: ±12 дБ (дБ) (при 10 кГц (кГц))

**Сопротивление катушки громкоговорителя:** 4 – 8 Ω (Ω)  
**Выходное напряжение предусилителя:** 0 дБ (дБ)  
**Выходное сопротивление предусилителя:** 200 Ω (Ω)  
**Размеры (шир. x выс. x гл.):** 178 x 50 x 160 мм (мм)  
**Масса:** 1,3 кг (кг)

### CD-плеер

**Частота стробирования:** 8-кратная  
**LPI:** 1 DAC система  
**Тип звукоимитатора:** Astigma 3-лучевой  
**Источник излучения:** полупроводниковый лазер  
**Длина волн:** 790 nm  
**Частотная характеристика:** 20 Гц (Гц) – 20 кГц (кГц) (±1 дБ (дБ))

**Отношение сигнал/шум:** -96 дБ (дБ)  
**Общее нелинейное искажение:** <0.01 % (1 кГц (кГц))  
**Коэффициент детонации:** ниже предела изменения  
**Разнос каналов:** -75 дБ (дБ)

### Стереофонический ЧМ радиоприемник

**Диапазон частот:** 87,50 МГц (МГц) – 108,00 МГц (МГц)  
**Реальная чувствительность:** -6 дБμV (дБμV) (отношение сигнал/шум 30 дБ (дБ))  
**Частотная характеристика:** -30 Гц (Гц) – 15 кГц (кГц) (±3 дБ (дБ))  
**Избирательность по сторонним каналам:** -70 дБ (дБ)  
**Переходное затухание между стереоканалами:** -35 дБ (дБ) (1 кГц (кГц))  
**Избирательность по зеркальному каналу:** -70 дБ (дБ)  
**Избирательность по промежуточной частоте:** -100 дБ (дБ)  
**Отношение сигнал/шум:** -62 дБ (дБ)

### AM радиоприемник

**Диапазон частот:** 531 кГц (кГц) – 1 602 кГц (кГц)  
**Реальная чувствительность:** -28 дБμV (дБμV) (отношение сигнал/шум 20 дБ (дБ))

**Примечания:**  
 • Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного извещения вследствие усовершенствования.  
 • Некоторые рисунки и иллюстрации в данной инструкции могут отличаться от реального аппарата.

### Аксессуары

Набор инструкций	Инструкция по эксплуатации	Набор для монтажа (YEFPZ5698)	Пластина снятия стопорения	Монтажная рама (YEFJ0217263)	Кол-во: 1
	(English) : YEFM285618 (Русский) : YEFM285640 (中文) : YEFM285641 (한국어) : YEFM285642 (YEFM285643) (عربي)				Кол-во: 2
			Монтажный болт	Обрамление (YEFJ051002)	Кол-во: 1
			Кол-во: 1	Силовой разъем (YEAJ02877)	Кол-во: 1
			Кол-во: 1	Пульс дистанционного управления (включая батарею) (EJUR7641010)	Кол-во: 1

**Примечания:**  
 • В кавычках под наименованием каждого элемента принадлежностей указан номер детали для техобслуживания и ремонта.  
 • Конструкция принадлежностей и их номера могут быть изменены без предварительного извещения вследствие усовершенствования.  
 • Обрамление и монтажная рама смонтированы на аппарат при отгрузке.

# Panasonic

## Информация о безопасности

### WMA MP3 C D-плеер/ресивер CQ-C1301W

### Инструкция по эксплуатации



• Перед началом эксплуатации просим прочитать настоящую инструкцию внимательно и хранить ее на пользование на будущее.

«Panasonic» приветствует Вас за выступление во все более растущую «семью» владельцев ее продукции. Мы стараемся давать Вам преимущество электронной и механической техники, изготовленной с использованием тщательно отобранных компонентов и собранной работниками, гордящимися репутацией, завоеванной нашей компанией благодаря их работам. Мы уверены, что этот аппарат доставляет Вам удовольствия длительное время, и раз убедившись в качестве, ценности и надежности, которые мы положили в основу аппарата, Вы будете гордиться членством в «семье» владельцев продукции нашей компании.

# Подготовка

- Устанавливают выключатель зажигания Вашего автомобиля в положение ACC или ON. Появляется демонстрационное сообщение.
- Нажимают [DISP] (Дисплей). Демонстрационное сообщение исчезает и при повторном включении больше не появляется.
- Нажимают [SRC] (PWR: питание).  
**Примечание:** Для повторного вызова демонстрационного сообщения нажимают кнопку [SRC] (PWR) и удерживают ее нажатой более 4 секунд.

### ТЧасы работают по принципу 24-часовой системы.

**Индикация часов при отключенном аппарате**  
 Нажимают [DISP] для выбора источника.

- Нажимают [DISP] (CLOCK). Индикация часов (индикация часов)
- Нажимают [DISP] (CLOCK) и удерживают ее нажатой более 2 секунд. Мигает цифра, показывающая час
- Регулируют час. Час установлен
- Нажимают [DISP] (CLOCK). Мигает цифра, показывающая минуту
- Регулируют минуту. Минута установлена
- Нажимают [DISP] (CLOCK). Завершение установки часов

**Примечания:**  
 • На дисплее сначала появляется индикация "ADJUST"  
 • Для быстрого изменения цифр удерживают [<] или [>] нажатой.

# Техническое обслуживание

### Очистка аппарата

Данный аппарат конструирован и изготовлен таким образом, чтобы свести объем работ по техобслуживанию к минимуму. Для текущей очистки внешней поверхности применяют сухую и мягкую ткань. Ни в коем случае нельзя применять бензин, разбавитель или другие растворители.

### Плавкие предохранители

При перегорании плавких предохранителей следует обратиться к Вашему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр «Panasonic».

**Предупреждение**  
 • Надо применять плавкие предохранители установленного номинала (15 А). Применение заменителей или предохранителей большего номинала, либо непосредственное соединение аппарата без предохранителей может привести к пожару или повреждению аппарата. Если новый предохранитель сразу перегорит, следует обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр «Panasonic».

# Система предотвращения кражи

Данный аппарат снабжен съемной лицевой панелью. При снятии лицевой панели становится невозможным управление аппаратом.

**Внимание**  
 • Данная лицевая панель не выполнена в водонепроницаемом исполнении. Нельзя подвергать ее воздействию воды или чрезмерной влаги.  
 • Снятие лицевой панели нельзя производить во время вождения.  
 • Нельзя помещать лицевую панель на приборный щиток или место около него, где температура поднимается до высокого уровня.

**Снятие**  
 1 Отключают питание.  
 2 Нажимают [↕]. Лицевая панель открывается.  
 3 Перемещают ее на себя.

**Монтаж**  
 1 Фиксируют левый конец панели на место.  
 2 Прижимают правый конец панели к корпусу аппарата до щелчка.

# Указания по обращению с дисками

Коммерческие CD должны иметь любую из двух надписей, показанных справа. Некоторые музыкальные CD с защитой от копирования могут не воспроизводиться на данном аппарате.

**Как держать рукой диск**  
 • Нельзя трогать рабочую поверхность диска.  
 • Нельзя царапать диск.  
 • Нельзя пытаться загибать диск.  
 • Неиспользуемый диск следует хранить в футляре.

**Нельзя воспроизводить диски нестандартной формы.**  
**Нельзя оставлять диски в следующих местах:**  
 • Под прямыми солнечными лучами  
 • Близко к обогревательному салону автомобиля  
 • Грязное, пыльное и влажное место  
 • На сиденье и приборном щитке

**Очистка диска**  
 Вытирают сухой и мягкой тканью от центра к краю.

**Нельзя наклеивать на диски наклейки или этикетки.**  
**Нельзя писать на стороне с надписями шариковой авторучкой или другим письменным инструментом с твердым пером.**

**Примечания к CD/CD-носителям (CD-ROM, CD-R, CD-RW)**  
 • При воспроизведении диски CD-R/W, записанные в дисководов типа CD-R/W могут возникнуть проблемы в связи с их характеристиками записи, наличием грязи, пятнами от пальца, царапинами и др. на поверхности.  
 • Диски CD-R/W имеют стандартное обозначение музыкальным CD по стилю к высокой температуре или влажности. Оставление их в автомобиле в течение длительного времени может привести к их повреждению, что делает воспроизведение невозможным.  
 • Некоторые CD-R/W могут не воспроизводиться нормально из-за несовместимости между программой для записи, CD-рекордером (дисководом CD-R/W) и дисками.  
 • Данный аппарат не может воспроизводить диски CD-R/W с незакрытой сессией.  
 • Данный аппарат не может воспроизводить диски CD-R/W, содержащие данные иного формата, чем CD-DA или MP3/WMA (Video CD и др.).  
 • Следует соблюдать указания по обращению с дисками CD-R/W.

**Примечания к CD-R/W**  
 • Файлы MP3/WMA, записанные с помощью определенных компьютерных программ или CD-рекордеров, могут представлять проблему при воспроизведении или представлении информации на дисплее.  
 • В зависимости от формата файла расширение ".mp3" или ".wma" должно быть присвоено каждому файлу.  
 • Данный аппарат не оснащен функцией списка файлов для воспроизведения.  
 • Хотя аппарат поддерживает многокансовую (Multi-session) запись, рекомендуется применять режим Disc-at-Once (диск за один раз) при записи.

**Поддерживаемые файловые системы**  
 ISO 9660 Уровень 1/Уровень 2, Расширение Apple по ISO 9660, Joliet, Romeo

**Примечание:** Apple HFS, UDF 1,50, MIX mode CD и CD Extra не поддерживаются.

**Форматы сжатия**  
 (Рекомендация: «Ключевые моменты при создании файлов MP3/WMA» на следующей странице)

**Запись файлов MP3/WMA на CD**  
 • Рекомендуется по возможности избежать записи файлов CD-DA и MP3/WMA на одном диске.  
 • При наличии файлов CD-DA и файлов MP3 или WMA на одном диске последовательность воспроизведения песен или музыкальных произведений может быть нарушена, либо некоторые из них могут совсем не воспроизводиться.  
 • При сохранении данных MP3 и данных WMA на одном диске, их следует поместить в разных фолдерах.  
 • Нельзя записывать файлы, иные чем MP3/WMA, и ненужный фолдер на диск.  
 • Название файла MP3/WMA должно быть написано в соответствии с нижеуказанными правилами и правилами, установленными для каждой файловой системы.

**MP3**  
 • Рекомендуется настроить скорость передачи битов на "128 кбитов/сек или более" и "фиксированную".

**WMA**  
 • Рекомендуется настроить скорость передачи битов на "64 кбитов/сек или более" и "фиксированную".  
 • Не следует присваивать атрибуту защиты от копирования файлу WMA для обеспечения возможности воспроизведения на данном аппарате.

**Макс. число файлов/фолдеров**  
 • Макс. число файлов 999  
 • Макс. число файлов в одном фолдере 255  
 • Макс. глубины древовидной структуры: 8  
 • Макс. число фолдеров: 255 (включая корневой фолдер)

**Примечание:**  
 • Настоящий аппарат считает число фолдеров независимо от того, имеется ли файл MP3/WMA.  
 • Если выбранный фолдер не содержит файла MP3/WMA, то ближайший по последовательности воспроизведения файла MP3/WMA воспроизводится.  
 • Последовательность воспроизведения одного и того же диска может меняться в зависимости от типа плеера MP3/WMA.  
 • Индикация "ROOT" появляется при представлении названия корневой файлу.

**Информация на дисплее**  
**Индикация на дисплее**  
 • CD-TEXT  
 Название диска  
 Название трека  
 MP3/WMA  
 Название фолдера  
 Название файла  
 • MP3 (ID3 tag)  
 Название альбома  
 Название песни (муз. произведение) (имя исполнителя)  
 • WMA (WMA tag)  
 Название альбома  
 Название песни (муз. произведение) (имя исполнителя)

**Ограничение на количество и вид знаков**  
 • Название файла и фолдера должно быть написано в соответствии со стандартом каждой файловой системы.  
 • Подробнее об этом см. руководство пользователя программного обеспечения для записи.  
 • На дисплее можно представлять знаки ASCII и специальные буквы каждого языка.

**Примечание:**  
 • В зависимости от компьютерных программ, примененных при кодировании файлов форматов MP3/WMA, на дисплее может появляться неправильная индикация.  
 • Вместо неразрешенного знака появляется звездочка (\*).

**Порядок выбора фолдеров/воспроизведения файлов**  
 Выбор фолдера  
 В порядке 1 - 8  
 Выбор файла  
 В порядке 1 - 8

**Примечания к MP3/WMA**

# Примечания к MP3/WMA

**Примечание:** В комплект аппарата не входит программное обеспечение для кодирования MP3/WMA и записи в CD.

**Ключевые моменты при создании файлов MP3/WMA**  
**Общие**  
 • Для обеспечения высококачественного звучания рекомендуются высокая скорость передачи битов и частота стробирования.  
 • Выбор VBR (переменная скорость передачи битов) не рекомендуется, так как время воспроизведения будет неправильно представляться на дисплее и звук может пропускаться.  
 • Качество звучания при воспроизведении колеблется в зависимости от условий кодирования. Подробнее об этом см. руководства пользователя программного обеспечения для кодирования и записи.

**MP3**  
 • Рекомендуется настроить скорость передачи битов на "128 кбитов/сек или более" и "фиксированную".

**WMA**  
 • Рекомендуется настроить скорость передачи битов на "64 кбитов/сек или более" и "фиксированную".  
 • Не следует присваивать атрибуту защиты от копирования файлу WMA для обеспечения возможности воспроизведения на данном аппарате.


**Внимание**  
 Нельзя присваивать файлу, построенному без форматов MP3/WMA, расширение ".mp3" или ".wma". Несоблюдение этого правила может привести к образованию помех из громкоговорителей или повреждению Вашего слуха.

**Логотипы Windows Media и Windows**  
 являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании «Microsoft Corporation» в США и/или других странах мира.

**Авторское право**  
 Законное об авторском праве воспрещены копирование, распространение и поставка материалов, защищенных авторским правом, таких, как музыкальное произведение, без разрешения владельца авторского права, за исключением случая индивидуального пользования.

**Нет гарантии**  
 Вышеуказанное описание соответствует результатам наших исследований по состоянию на декабрь 2004 г. Оно не дает гарантии на возможность воспроизведения файлов MP3/WMA и представления на дисплее содержащейся в них информации.

# Основной аппарат




- Общие операции**
- Вкл./откл. питания**  
Устанавливают выключатель зажигания Вашего автомобиля в положение ACC или ON.  
**Включение питания:** Нажимают [SRC] (PWR).  
**Отключение питания:** Нажимают [SRC] (PWR) и удерживают ее нажатой более 1 секунд.
  - Выбор источника**  
Нажимают [SRC] для выбора источника.  
Радиоприемник ↔ Плеер
  - Регулировка громкости**  
(Диапазон регулирования: 0 – 40, По умолчанию: 18)  
Регулируют [VOL].
  - Приглушение звука**  
Вкл.: Нажимают [MUTE]. (MUTE загорается.)  
Откл.: Повторно нажимают [MUTE].

# Радиоприемник (ЧМ/AM)



- Порядок выполнения операции**
- Нажимают [SRC] для выбора режима радиоприемника.
  - Нажимают [BAND] для выбора полосы.
  - Выбирают станцию.
- Регулировка частоты**  
[TUNE <]: Для уменьшения частот.  
[TUNE >]: Для увеличения частот.
- Примечание:** Для отмены повторно удерживают ту же кнопку нажатой. Для поиска станции удерживают одну из них нажатой более 0,5 секунд и отпускают.
- Выбор предварительно настроенных станций**  
Для выбора предварительно настроенной станции нажимают соответствующую кнопку из [1] – [6].

## Индикация в режиме радиоприемника



Изменение индикации на дисплее  
Нажимают [DISP] для выбора источника.

Индикация режима радиоприемника (по умолчанию)  
Индикация часов

- Возможно занести в память до 6 станций в каждом из диапазонов AM, ЧМ1, ЧМ2, ЧМ3. Предварительно настроенную станцию можно вызвать одним нажатием кнопки [1] – [6].
- Ручная предварительная настройка на станции**
- Настраивают на станцию.
  - Нажимают одну из кнопок [1] – [6] и удерживают ее нажатой более 2 секунд.
- Автоматическая предварительная настройка на станции (АРМ)**  
Осуществляя данную операцию, можно автоматически сохранить в памяти станции с сильным сигналом.
- Выбирают частотную полосу.
  - Нажимают [BAND] (АРМ) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.
- Примечание:** При сохранении новой станции под тем или иным номером стирается станция, ранее сохраненная под этим же номером.

## Предварительная настройка на станции


# Пульт дистанционного управления

**Примечание:** В данной инструкции описан порядок выполнения операций с помощью кнопок на основном аппарате. (За исключением операций, осуществляемых только с пульта дистанционного управления)



- Функции**
- Непосредственный доступ**  
Можно непосредственно выбрать трек (режим CD) и файл/фолдер (режим MP3/WMA).  
Пример: Трек № 5
- Нажимают [#] (NUMBER).
  - Нажимают [5].
  - Нажимают [BAND] (SET).
- Примечания:**
- Для отмены непосредственного выбора нажимают [DISP].
  - Для выбора фолдера вводят номер нажатия [#] (NUMBER) дважды.
  - В случае отсутствия воспроизводимых файлов в выбранном фолдере выбирается первый файл или фолдер на диске.
- Функции, осуществимые только с пульта основного аппарата.**
- Следующие функции не осуществимы с пульта дистанционного управления.
- Демонстрация
  - Выбор SQ
  - Прокутка
  - Выталкивание диска
- Замена батареи**
- Поместив пульт дистанционного управления на ровную поверхность, снимают гнездо батареи.
  - Поставив ноготь большого пальца в паз, перемещают стрелки.
  - Вынимают гнездо в направлении стрелки с помощью твердого остроконечного предмета.
  - Помещают батарею в гнездо плоской стороной (+) вверх.
  - Возвращают гнездо на место.
- Предупреждение**
- Батарею следует хранить в месте, недоступном для детей, для предотвращения несчастного случая. Если ребенок проглатывает батарею, надо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
- Внимание**
- Отработавшую батарею немедленно снимают и выбрасывают.
  - Нельзя разбирать, нагревать или закорачивать батарею.
  - Нельзя бросать батарею в огонь или воду.
  - При выборе батареи следует соблюдать местные правила.
  - Использование батарей ненадлежащим образом может привести к перегреву, взрыву или возгоранию, что в свою очередь может повлечь за собой травмы или пожар.
- Примечание:** Информация о батарее: Тип батареи: Литиевая батарея: «Panasonic» (CR2025) (входит в комплект пульта дистанционного управления) Срок службы батареи: Около 6 месяцев в нормальных рабочих условиях (при комнатной температуре)

# Плеер




- Отсек для дисков**  
вставляют диск стороной с надписью вверх.  
**Примечание:**
- Когда выключатель зажигания автомобиля находится, питание автоматически включается при вставке диска в дисковод.
  - Проблема может возникнуть при воспроизведении диска, на котором имеются одновременно данные CD-DA и данные MP3/WMA.
- Внимание**
- Нельзя вставлять диск при горении индикатора PULL.
  - См. разделы «Указания по обращению с дисками» и «Примечания к MP3/WMA».
  - Данный аппарат не поддерживает 8 см диски.
  - В случае затруднения выталкивания ошибочно вставленного 8 см диска, отключив ACC автомобиля, повторно включают его и нажимают [▲] (Выталкивание).
  - Нельзя вставлять посторонние предметы в отсек для дисков.

## Порядок выполнения операции

- Нажимают [SRC] для выбора режима плеера.
  - Выбирают желаемый участок.
- Выбор фолдера (MP3/WMA)**  
Нажимают [V] / [Λ].
- Пауза**  
Нажимают [BAND] (II / I).  
Для отмены повторно нажимают ту же кнопку.
- Выбор трека/файла**  
Нажимают [◀] / [▶].  
**Примечание:** Для ускоренной перемотки вперед/назад удерживают их нажатой.
- Плеер (CD-DA диск):**  
Предыдущий/следующий трек
- Плеер (MP3/WMA диск):**  
Предыдущий/следующий файл

## Индикация режима плеера



- Индикация при выборе CD-DA**  
Номер трека, Время воспроизведения трека
- Индикация при выборе MP3/WMA**  
Номер фолдера, Номер файла
- Изменение индикации на дисплее**  
Нажимают [DISP] для изменения.
- Плеер (CD-DA диск)**  
Плеер (MP3/WMA диск):
- Примечания:**
- Для прокутки нажимают [3] (SCROLL).
  - При отсутствии информации на диске показывается индикация «NO TEXT».
- Произвольное воспроизведение**  
Все используемые треки/файлы воспроизводятся в случайной последовательности.  
Нажимают [4] (RANDOM).  
Для отмены повторно нажимают ту же кнопку.
- Произвольное воспроизведение фолдера (MP3/WMA)**  
Текущий фолдер повторяется.  
Нажимают [6] (REPEAT) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.  
Для отмены повторно удерживают ту же кнопку нажатой.
- Воспроизведение со сканированием**  
Последовательно воспроизводятся первые 10 секунд каждого трека/файла.  
Нажимают [5] (SCAN).  
Для отмены повторно нажимают ту же кнопку.
- Воспроизведение фолдера со сканированием (MP3/WMA)**  
Начиная со следующего фолдера, последовательно воспроизводятся первые 10 секунд первого файла в каждом фолдере.  
Нажимают [5] (SCAN) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.  
Для отмены повторно удерживают ту же кнопку нажатой.

## Воспроизведение произвольное, с повторением, со сканированием

# Установка звуковых параметров



- Нажимают [VOL] (PUSH SEL) для вызова меню звуковых параметров.  
**Примечание:** Если в режиме установки звуковых параметров никакая операция выполняется в течение более 7 секунд (или 2 секунды в случае регулировки основной громкости), дисплей возвращается к нормальному режиму.
  - Нажимают [VOL] (PUSH SEL) для выбора звуковых параметров.
  - Для регулировки поворачивают [VOL] по часовой стрелке или против часовой стрелки.
- Меню звуковых параметров**
- Громкость**  
(Диапазон регулирования: 0 – 40, По умолчанию: 18)
  - Ниж. частоты**  
(Диапазон регулирования: -12 dB (dB) – +12 dB (dB) с шагом 2 dB (dB), По умолчанию: 0 dB (dB))
  - Верх. частоты**  
(Диапазон регулирования: -12 dB (dB) – +12 dB (dB) с шагом 2 dB (dB), По умолчанию: 0 dB (dB))
  - Баланс прав./лев.**  
(Диапазон регулирования: 15 уровней каждого, по умолчанию CNT (центр))
  - Баланс фронт/тыл**  
(Диапазон регулирования: 15 уровней каждого, по умолчанию CNT (центр))
- Примечание:** Если баланс фронт/тыл установлен на фронт, выход предусилителя (тыл) уменьшается.

# Дефектовка

**Когда подозревается неисправность**  
Следует проверить и принять меры, описанные ниже. Если принятие указанных мер не устраняет неисправности, рекомендуется обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр «Panasonic». Техобслуживание аппарата должно производить квалифицированный персонал. Просим почитать работы по проверке и ремонту профессионалам. «Panasonic» не несет на себе ответственности за аварии, вызываемые невыполнением нужной проверки или осуществлением ремонта собственными силами пользователя.

Неисправность	Принимаемые меры	Неисправность	Принимаемые меры
<b>Общее</b>		<b>Радиоприемник</b>	
<b>Нет питания</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запустить двигатель. (Или перевести выключатель зажигания в положение ACC.)</li> <li>Проверить электропроводку (батарейный провод, силовой провод, заземляющий провод и др.)</li> <li>Главный предохранитель перегорел (обратиться в ближайший сервисный центр «Panasonic»).</li> <li>Обратиться к профессиональному электрику за заменой.</li> <li>Надо применять плавкий предохранитель заданного номинала.</li> </ul>	<b>Частые помехи</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настроить на другую станцию с более сильным сигналом.</li> <li>Проверить заземление в месте монтажа антенны.</li> </ul>
<b>Нет звука</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключить функцию приглушения звука.</li> <li>Проверить электропроводку.</li> <li>Не включать аппарат, пока роса не исчезнет.</li> </ul>	<b>Стертые предустановленные данные</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>При отсоединении провода от силового разъема или батареи предустановленные данные стираются и установки по умолчанию восстанавливаются.</li> </ul>
<b>Посторонний шум</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить заземление.</li> </ul>	<b>Сообщения об ошибках на дисплее</b>	
<b>Нет звука из левого, правого, переднего или заднего громкоговорителя</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регулируют баланс прав./лев. и баланс фронт/тыл.</li> <li>Проверить электропроводку.</li> </ul>	<b>-E1-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Диск выбрасывается автоматически.</li> <li>Диск загрязнен, либо вставлен вверх дном.</li> <li>Проверить диск.</li> </ul>
<b>Левый и правый каналы перепутаны местами.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подсоединить провода громкоговорителей правильно.</li> </ul>	<b>-E2-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Диск выбрасывается автоматически.</li> <li>Диск имеет царапины.</li> <li>Проверить диск.</li> </ul>
<b>Плеер</b>		<b>-E3-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не работает по какой-либо причине.</li> <li>Если при этом нормальная работа не восстановлена, следует обратиться в ближайший Сервисный центр за ремонтом.</li> </ul>
<b>Нет звука, или диск автоматически выбрасывается</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вставить диск правильно.</li> <li>Очистить диск.</li> </ul>	<b>-E4-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Аппарат не читает файл</li> <li>Проверить файл.</li> </ul>
<b>Пропуск звука, плохое качество звучания</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Очистить диск.</li> </ul>	<b>-E5-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Файл WMA может быть защищен авторским правом.</li> <li>Файл, защищенный авторским правом, не может воспроизводиться.</li> </ul>
<b>Пропуск звука под действием вибрации</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Угол монтажа не должен превышать 30 град.</li> <li>Зафиксировать аппарат.</li> </ul>		
<b>Диск не может выталкиваться</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажимают [▲]. Если диск все еще не выталкивается, обратиться в ближайший сервисный центр «Panasonic».</li> </ul>		