




Автомобильные усилители

EXE-1.2000D

EXE-2.300

EXE-1.3000D

EXE-4.200



Руководство пользователя



## ВСТУПЛЕНИЕ


Благодарим Вас за приобретение техники SWAT. Для длительной и эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Данное устройство предназначено для работы от бортовой сети автомобиля с напряжением +12 Вольт и отрицательным заземлением на кузов.
- Обратите внимание, чтобы значения сопротивления акустических систем соответствовали схеме подключения вашего усилителя.
- Не устанавливайте усилитель, где:
  - Он будет подвергаться воздействию высоких температур, например, от прямого солнечного света или горячего воздуха от отопителя.
  - Он будет находиться под воздействием дождя или влаги.
  - На него может попасть пыль или грязь.
- Если ваш автомобиль был долго припаркован на открытом солнце, и салон автомобиля сильно нагрелся, дайте устройству остыть перед началом работы.
- При установке усилителя в горизонтальном положении (например, под сиденьем) не закрывайте ребра радиатора ковровым покрытием.
- Если усилитель находится слишком близко к радиоприемнику, то он может стать причиной возникновения помех. В этом случае установите усилитель дальше от радио.
- В усилителе используется защитная схема транзисторов и громкоговорителей на случай перегрева или короткого замыкания.
- Следите за напряжением аккумулятора, так как оптимальная работа усилителя зависит от напряжения бортовой сети автомобиля.
- Для безопасности во время движения не включайте музыку слишком громко, чтобы слышать звуки вне вашего автомобиля.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


**EXE-1.2000D**




**EXE-1.3000D**



**EXE-2.300**



**EXE-4.200**



## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### A. GAIN — Контроль входной чувствительности

Согласование уровня выходного сигнала головного устройства и усилителя.

### B. LPF — Фильтр низких частот

Настройка диапазона частоты фильтра.

### C. HPF — Фильтр высоких частот

Настройка диапазона частоты фильтра.

### D. BASS BOOST — Подъем уровня баса (по умолчанию на частоте 45 Гц)

Ступенчатая (0–6–12 дБ) или плавная настройка уровня подъема баса.

### E. X-OVER — Режимы кроссовера

Выбор фильтра высоких или низких частот, отключение фильтров.

### F. SUB SONIC — Подтональный фильтр

Настройка диапазона частоты фильтра от 15 Гц до 50 Гц.

### G. BASS FREQUENCY — Подъем уровня баса

Выбор частоты усиления баса.

### H. PHASE — Переключатель фазы сабвуфера

Переключение электрической фазы сабвуфера от 0° до 180°.

### I. MULTIPLY — множитель фильтра

Увеличение диапазона фильтра в десять раз.

### J. INPUT MODE — режим стерео/моно

Переключение режимов моно или стерео тыловых каналов.

### K. MODE — селектор входов

Переключение режимов входного сигнала. **2CH** — если головное устройство имеет одну пару линейных выходов, **4CH** — если две пары.

### L. LINE INPUT — RCA-входы

Входы аудиосигнала с головного устройства (звукового процессора) или с high-low-адаптеров RCA.

### M. LINE OUTPUT — RCA-выходы

Выход аудиосигнала без фильтрации.

### N. BRIDGE IN — RCA-вход

Вход с ведущего усилителя при использовании двух усилителей при мостовом подключении.

### O. BRIDGE OUT — RCA-выход

Выход на ведомый усилитель при использовании двух усилителей при мостовом подключении.

### P. PROTECTION — Индикатор режима защиты

Красный индикатор — усилитель находится в режиме защиты (короткое замыкание, перегрев).


### Q. REMOTE — Разъем внешнего регулятора громкости

Разъем для подключения внешнего регулятора громкости.

### R. POWER — Индикатор состояния

Зеленый индикатор — усилитель включен.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ



### Примечание

Подключите провод питания +12V только после того, как подключите все остальные провода. Убедитесь, что провод заземления надежно закреплен на металлической части автомобиля. Ненадежный контакт может привести к выходу устройства из строя.

**REMOTE:** Усилитель включается автоматически при подаче сигнала +12 V с головного устройства на вход REMOTE.

В случае, если данный разъем на магнитоле уже используется для включения другого устройства (например, радио-антенной), можно подключить провод усилителя к этому же разъему. В таком случае усилитель и радио-антенна будут включаться одновременно.



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ ОДНОКАНАЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

Для моделей EXE- 1.2000D, EXE- 1.3000D


При мостовом соединении двух одноканальных усилителей, минимальное сопротивление будет составлять 2 Ом.

Один из усилителей является ведущим (*master*), второй — ведомым (*slave*). Ведущий усилитель нужно подключить к головному устройству.

Затем необходимо соединить разъем Bridge OUT (**O**) ведущего усилителя с разъемом Bridge IN (**N**) ведомого усилителя межблочным RCA-кабелем. Настройки осуществляются только на ведущем усилителе.


**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ****EXE-1.2000D, EXE-1.3000D****1-канальный режим****EXE-2.300****1-канальный режим**

## 2-канальный режим




## EXE-4.200


### 2-канальный режим



### 3-канальный режим



### 4-канальный режим



## ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

### Подключение питания

Плюсовой терминал усилителя должен быть напрямую соединен с плюсовой клеммой аккумулятора автомобиля. На силовой кабель необходимо установить предохранитель не далее 40 см от плюсовой клеммы АКБ.

Подключение питания усилителя к любой другой точке (например, блок предохранителей, прикуриватель и т. д.) уменьшит выходную мощность, может вызвать шум и искажения, а также привести к повреждению штатной проводки автомобиля.

Минусовой терминал усилителя (GND) должен быть подключен к минусовой клемме АКБ (рекомендуется) или к кузову автомобиля. Для подключения необходимо использовать кабель такого же сечения, что и плюсовой.

Место подключения должно быть очищено от эмали и грунтовки до металла.

### Подключение кабеля управления (REMOTE)

Усилитель включается автоматически при подаче напряжения + 12 В на терминал REM с головного устройства. Это слаботочная линия, поэтому для подключения можно использовать кабель сечением 0,75–1,0 мм<sup>2</sup>, как правило такой кабель маркируется синим цветом.

### Подключение динамиков

В зависимости от типа и количества акустических систем, используемых с усилителем, подключите их к акустическим терминалам усилителя в соответствии со схемой подключения.

При подключении обратите внимание на полярность клемм динамиков и убедитесь, что она соответствует полярности терминалов на усилителе. Не заземляйте провода динамиков на шасси автомобиля!

### СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

При срабатывании защиты устройство выключается, а на корпусе усилителя загорается и начинает моргать красный индикатор. Это происходит, если:

- устройство перегрело;
- клеммы или провода громкоговорителей замкнуты между собой или с корпусом автомобиля;
- акустические системы вышли из строя.

### ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Если плавкий предохранитель вышел из строя:

- Проверьте подключение питания и акустических систем.
- Замените предохранитель. Используйте новый предохранитель с тем же номиналом. Применение предохранителя с более высоким номиналом тока может нанести серьезный ущерб устройству.
- Если после замены, предохранитель сработает вновь, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## УПРАВЛЕНИЕ

### Настройка входной чувствительности (GAIN)

Регулятор входного уровня (**A**) позволяет системе работать в широком диапазоне. Настройте чувствительность таким образом, чтобы добиться максимально возможной громкости звука без каких-либо искажений.

Рекомендуется следующая процедура:

- Если вы используете несколько усилителей, настройка должна выполняться для каждого устройства отдельно.
- Установите регулятор громкости головного устройства на 2/3 от максимального значения.
- Затем поворачивайте регулятор чувствительности в сторону увеличения, пока не услышите искажения. Затем немного поверните регулятор в обратную сторону, пока искажения не исчезнут.

**ВНИМАНИЕ:** Если вы используете 2-омные динамики в стереорежиме или 4-омные динамики в режиме моста и срабатывает защита от перегрузки, поверните регулятор усиления в направлении «Мин» до тех пор, пока работа устройства не стабилизируется.

### Выбор режима работы кроссовера (X-OVER)

В зависимости от конфигурации ваших акустических систем установите переключатель X-OVER (**E**) в позицию Фильтр Высоких Частот (HPF), кроссовер выключен (FULL) или Фильтр Низких Частот (LPF).

### Функция подъема баса (Bass Boost)

На многоканальном усилителе установите переключатель Bass Boost (**D**) в значение 0, 6 или 12 дБ, на которое будет поднят бас на частоте 45 Гц.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Не включается:

- Соединительные кабели подключены неправильно (+ 12 В/GND/REM). Убедитесь, что все контакты надежно соединены, а изоляция в местах контактов была удалена.
- Перегорел предохранитель. При замене предохранителя обратите внимание на соответствие токового номинала.

### Нет звука:

- Кабели или разъемы акустических систем подключены неправильно.

### Нет звука/красный индикатор включен:

- Плюсовой и минусовой кабели акустических систем замкнуты между собой или на корпус автомобиля, что привело к короткому замыканию.
- Перегрузка: если вы используете 2-омные динамики в стереорежиме, 4-омные динамики в режиме моста, поверните регулятор усиления в сторону «Мин» до тех пор, пока индикатор не погаснет.

**Плохое качество звука (искажения):**

- Динамики перегружены. Уменьшите громкость и проверьте положения регулировок входной чувствительности (GAIN).

**Нет стереозвука и слабый бас:**

- Плюсовой и минусовой кабели акустических систем перепутаны, нарушена электрическая фаза динамиков.

**ПОМЕХИ И НАВОДКИ**

Акустические и межблочные кабели RCA подвержены электромагнитным помехам и наводкам. Причиной возникновения помех могут быть электронные системы автомобиля, например: генератор, система зажигания, блок АБС.

Большинство этих проблем можно избежать, если правильно организовать проводку аудиосистемы автомобиля.

**ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:**

- Используйте только экранированные межблочные кабели.
- Прокладывайте межблочные, акустические и силовые кабели отдельно на достаточном расстоянии друг от друга, а также от любых других штатных проводов автомобиля.
- Все минусовые кабели питания аудиосистемы нужно заземлять в одной точке.
- Чтобы уменьшить переходное сопротивление между контактами, используйте плотно обжатые кабельные наконечники и клеммы.
- Если данные меры не помогают, используйте электронные шумоподавители.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	EXE-1.2000D	EXE-1.3000D
Класс усилителя		D
Мощность RMS (4 Ом), Вт	1 × 800	1 × 1100
Мощность RMS (2 Ом), Вт	1 × 1400	1 × 2100
Мощность RMS (1 Ом), Вт	1 × 2000	1 × 3000
Частотный диапазон, Гц	10–300	
Входная чувствительность, В	0,2–6	
Фильтр НЧ, Гц	40 – 250 (24 дБ/окт)	
Сабсоник, Гц	15 – 50 (24 дБ/окт)	
Усиление баса, дБ	0–18	
Фазовращатель (плавный)	0–180°	
Гармонические искажения	≤ 0,1%	
Соотношение сигнал-шум, дБ	> 90	
Дистанционный регулятор уровня	есть	
Линейный выход	есть	
Мостовое подключение	есть	
Режим защиты	есть	
Напряжение питания, В	10–16	
Размеры, мм	460×254×58	534×254×58

	EXE-2.300	EXE-4.200
Класс усилителя		AB
Мощность RMS (4 Ом), Вт	2 × 300	4 × 200
Мощность RMS (2 Ом), Вт	2 × 400	4 × 300
Мощность RMS (4 Ом мост), Вт	1 × 800	2 × 600
Частотный диапазон, Гц	10 – 22000	
Входная чувствительность, В	0,2 – 6	
Режимы работы кроссовера	ФВЧ, ФНЧ, выключен	
Фильтр ВЧ, Гц	50 – 800, 500 – 8000 (12 дБ/окт)	
Фильтр НЧ, Гц	50 – 800, 500 – 8000 (12 дБ/окт)	
Усиление баса, дБ	0–12 (фронтальные, тыловые каналы)	0–12 (фронтальные, тыловые каналы)
Гармонические искажения	≤ 0,1%	
Соотношение сигнал-шум, дБ	> 90	
Дистанционный регулятор уровня	есть	
Линейный выход	есть	нет
Селектор входов	нет	2/4 канала
Режимы тыловых каналов	нет	моно/стерео
Режим защиты	есть	
Напряжение питания, В	10–16	
Размеры, мм	411×254×58	480×254×58





EAC

[swat.ru](http://swat.ru)