

Автомобильная навигационная мультимедийная система



Руководство пользователя



Меры предосторожности 4	4
Лицевая панель (6
Характеристики	6
Рабочий стол	7
Панель уведомлений 8	B
Клавиатура 8	B
Настройки	9
Специальные настройки	10
Настройки видео	11
Кнопки руля	11
Радио	13
Аудиоплеер	14
Видеоплеер	15
Галерея	15
Bluetooth	16
Проводник	18
Браузер	19
Навигация	19
АV-вход (AUX)	19
Устранение неисправностей 2	20
Рекомендации по эксплуатации	21

Для безопасного пользования данным продуктом, пожалуйста, прочтите это руководство.

Снимки экранов, приведенные в качестве примеров в данном руководстве, могут отличаться от реальных экранов, которые могут быть изменены без предварительного уведомления.

Обратите особое внимание на нижеприведенные меры предосторожности:

- Водителю запрещается пользоваться видеопроигрывателем во время управления автомобилем. Несоблюдение данной рекомендации может привести к аварии, будьте осторожныи внимательны при управлении TC.
- Для обеспечения безопасности в устройстве применяется предохранитель.
- Не повреждайте провода устройства, это может вызвать замыкание.
- Не используйте устройство в условиях повышенной влажности.
- Устройство можно устанавливать на автомобили с бортовым напряжением 12 Вольт.

В целях безопасности рекомендуем, для установки устройства в автомобиль, обратиться в специализированный сервисный центр.

Отключайте аккумулятор при монтаже и подключении устройства.

Навигационная антенна должна быть надежно закреплена.

Разъемы USB не предназначены для зарядки портативных устройств. Не подключайте к разъемам USB устройства с малым уровнем заряда батареи, это может привести к поломке контроллера USB.

Пожалуйста, придерживайтесь указанных рекомендаций, во избежание возникновения проблем во время эксплуатации устройства:

- Храните данное руководство всегда под рукой.
- Не доверяйте управление устройством кому-либо без предварительного ознакомления с руководством по эксплуатации.
- При попадании внутрь устройства посторонних предметов или жидкости сразу же отключите питание во избежание выхода его из строя или получения электрического разряда.
- Если во время работы устройства появились перебои, шумы или какиелибо другие признаки ненормальной работы, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь в авторизованном сервисном центре. Не включайте устройство, так как это может привести к еще более серьезной поломке, а также выходу из строя других систем автомобиля.
- Внутри устройства нет частей, требующих обслуживания пользователем. Пожалуйста, не открывайте корпус устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.

Для того чтобы избежать повреждения жидкокристаллического экрана устройства, а также во избежание травм, соблюдайте следующие правила:

- Не роняйте устройство, не подвергайте его ударам и сотрясениям. Это может привести к повреждению жидкокристаллического экрана (дисплея) и/или подсветки экрана.
- В случае поломки жидкокристаллического экрана (дисплея) избегайте какого-либо физического контакта с разбитым стеклом или жидкостью, вытекающей из корпуса. В случае такого контакта промойте участок кожи, на который попала жидкость, большим количеством воды. После этого немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не надавливайте на экран (дисплей) слишком сильно это может повредить его. Не касайтесь поврежденного жидкокристаллического экрана (дисплея).
- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, так как он очень легко царапается.
- Устройство предназначено для работы при окружающей температуре от -15 до +40°С. При более низких температурах необходимо прогреть салон автомобиля перед включением мультимедийной системы.

В конструкции устройства используются современные, качественные электронные компоненты. Во время эксплуатации устройства требуется выполнение ряда действий по его обслуживанию.

- Для очистки экрана (дисплея) от пыли, следов от пальцев используйте мягкую ткань, предназначенную для чистки оптики, например, объективов. Никогда не используйте растворители, абразивные, химические моющие средства, они могут сильно повредить поверхность экрана (дисплея).
- При низких температурах экран (дисплей) может работать с некоторой задержкой. Для корректной работы устройства, прогрейте салон Вашего автомобиля.
- При попадании на экран (дисплей) прямых солнечных лучей, изображение может стать трудноразличимым.

Введение

Благодарим Вас за выбор мультимедийной навигационной системы INCAR. Мы постоянно совершенствуем свою продукцию. Для улучшения потребительских характеристик данного изделия мы оставляем за собой право на внесение в него изменений без предварительного уведомления.

Лицевая панель



- 1. Встроенный микрофон
- 2. Cброс (Reset)
- 3. Включение/выключение, отключение звука (Mute)
- 4. Возврат на главный экран
- 5. Возврат на предыдущий экран
- 6. Увеличение громкости
- 7. Уменьшение громкости

Внешний вид в зависимости от модели вашего устройства может отличаться.

Характеристики

- Сенсорный, емкостной, широкоформатный 16:9 IPS LCD дисплей
- Разрешение экрана 1024 х 600 точек
- 4-ядерный процессор МТК8227
- RAM DDR3 2 Gb
- Внутренняя память 16 Гб
- Встроенный GPS-приемник
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Поддержка 4G (LTE)*
- FM/AM радио-тюнер Philips NXP6686
- Поддержка USB-носителей
- Встроенный Bluetooth-модуль с поддержкой A2DP
- HD-видео декодер с поддержкой 1080р видео
- Поддерживаемые видеоформаты: МКV, MOV, AVI, Mp4, и другие
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC и другие
- Линейные выходы на внешний усилитель
- Видео-выход на дополнительный монитор
- Видео-вход камеры заднего вида
- Видео-вход для фронтальной камеры
- 9-полосный графический эквалайзер
- Выходная мощность усилителя звука MOSFET 4 x 55 Вт
- Доступ к Google Play Market

Рабочий стол

При включении устройства на экране отображается основной рабочий стол. Вы можете перемещаться между рабочими столами движениями пальцем по экрану влево и вправо.

Для запуска нужного приложения или источника нажмите на соответствующую иконку.

Виджеты и ярлыки приложений можно удалять и добавлять на рабочие столы, кроме виджета часов и настроек, закрепленном на всех рабочих столах.

Для удаления или преремещения ярлыка или виджета, нажмите на него и, удерживая, перетащите на новое место или в правый нижний угол для удаления. Внимание! Прежде чем переносить ярлык или виджет, необходимо освободить для него место на выбранном рабочем столе.



Основной рабочий стол



Дополнительные рабочие столы

Чтобы добавить виджет на рабочий стол, нажмите и удерживайте любую свободную точку на рабочем столе пока не появятся меню настройки рабочего стола. Нажмите иконку Виджетов, выберите виджет и, не отпуская его, переместите на свободное место на рабочем столе. Здесь также можно настроить фон рабочего стола и выбрать тип анимации смены рабочих столов при перелистывании.



Цвет интерфейса

Нажмите и удерживайте иконку 💭 на виджете часов рабочего стола, чтобы изменить цвет элементов интерфейса головного устройства.



Верхняя панель



Клавиатура

Клавиатура выводится на экран автоматически при нажатии на поле ввода текста.

Й	Ц	у	K	е	H	Г	ш	щ	3	х
ф	ы	в	а	п	р	0	л	д	ж	Э
<u>+</u>	я	Ч	С	М	И	т	ь	б	ю	×
?123	1	,			Русск	ий				

Ввод на виртуальной клавиатуре производится точно так же как и на физической. Для смены или выбора языка нажмите или зажмите .

Для перехода к настройкам ажмите иконку 💭 на виджете часов рабочего стола нажмите кнопку 🔯 на рабочем столе или нажмите на иконку 🔅 на панели уведомлений.

\square) (♥ * ♥	16:45	-0-	\smile
•	Сеть и Интернет Wi-Fi, моб. сети, передача данных, точка доступ	па			
ö	Специальные настройки				
***	Приложения и уведомления Разрешения, приложения по умолчанию				
	Хранилище Используется 27 %, свободно 11,69 ГБ				
	Память Используется в среднем 0,99 ГБ из 2,0 ГБ				

Настройки

Сеть и Интернет

Wi-Fi

Перейдите к настройкам Wi-Fi и установите переключатель во включенное положение. После этого система автоматически перейдет к поиску доступных сетей. Для выбора сети нажмите на ее название и при необходимости введите пароль. После успешного соединения под названием сети появится надпись «Подключено», а на панели уведомлений появится значок активного соединения

Точка доступа.

Настройте точку доступа для раздачи интернета по Wi-Fi с головного устройства. Функция доступна при активном подключении 4G-модема Incar (приобретается отдельно).

4G (LTE) модем (приобретается отдельно)

Подключите к разъему USB модем Incar и выключите в устройстве Wi-Fi. При подключении 4G-модема, в верхней панели появится —, устройство автоматически подключится к интернету. Время соединения зависит от уровня сигнала сотовой связи.

Специальные настройки

Общие

Время ожидани

Интервал задержки полного выключения устройства после выключения зажигания автомобиля (0, 10, 20, 30 или 60 минут).

Громкость при движении задним ходом

Приглушение звука при включении задней передачи автомобиля.

Лого загрузки

Настройка логотипа при загрузке устройства. Пароль доступа: «8888».

Перезагрузка системы

Принудительная перезагрузка головного устройства.

Восстановление и сброс

При активации данного пункта, ваше устройство будет восстановлено на уровень заводского ПО, все данные, которые Вы вносили в устройство, будут утеряны, аккаунты и сторонние приложения удалены с устройства.

Экран

Яркость экрана

Установка яркости экрана при выключенных (днем) или включенных (ночью) габаритных огнях автомобиля.

Активацияция автоматического приглушения яркости экрана до установленных значений.

Настройка цвета подсветки кнопок на лицевой панели.

Громкость

Настройка уровня громкости в различных режимах работы устройства.

Настройки аудио



Эквалайзер

Настройки баланса и фейдера

В подменю «Эквалайзер» 🙌 можно произвести тонкую настройку, передвигая ползунки соответствующих частот. Или выбрать одну из сохраненных схем: рок, поп, джаз, классика, плоский.

В подменю «Баланс» • вы можете настроить относительную громкость динамиков для достижения комфортного звучания. Настройка производится путем перемещения точки по схеме салона автомобиля. Активируйте режим «Усиление» (тонкомпенсация), чтобы улучшить звучание всех частот на низком уровне громкости воспроизведения.

Настройки видео

Запрет видео в движении

Настройки просмотра видео в движении.

Линии парковки

Включение или отключение статических парковочных линий на изображении с камеры заднего вида.

Камера переднего вида

Установка времени (3, 5, 8 секунд или выключено), на которое включится изображение с камеры переднего вида после выключения задней передачи.

Навигация

Автостарт навигации

Автоматический запуск навигации при включении головного устройства.

Путь к файлу навигации

Выбор приложения, которое будет запускаться по умолчанию при включении приложения «Навигациия» **4**.

Микширование

Соотношение уровней громкости музыки и подсказок навигации.

Bluetooth

В этом разделе можно изменить имя bluetooth-сети устройства,

включить функцию автоматического соединения со спаренным телефоном и функцию автоматического приема входящих вызовов.

Кнопки на руле



Настройки кнопок руля

- 1. Нажмите «Сбросить», чтобы отменить все настройки кнопок.
- 2. Нажмите иконку функции, которая будет выполняться при нажатии на выбранную кнопку руля. Иконка начнет мигать синим цветом.
- 3. Нажмите на руле кнопку, которую вы хотите назначить для данной функции. Иконка функции перестанет мигать и станет синей.
- 4. Повторите действия для настройки остальных кнопок.

Настройки

Приложения и уведомления

В этом разделе представлена информация о приложениях, установленых на устройстве. Нажмите на иконку приложения, для перехода к полной информации о нем и к доступным действиям с ним. Под названием приложения указана его текущая версия. Вы можете остановить работу приложения, удалить приложение с устройства, стереть данные и т.д. Неправильные действия в этом меню могут привести к сбою в работе отдельных приложений, а также всего головного устройства. Будьте внимательны при работе в этом разделе меню.

Также можно настроить виды уведомлений отдельных приложений, назначить приложения по умолчанию и т. д.

Хранилище

В этом разделе отображается детальная информация об объеме занятой и доступной встроенной памяти устройства и памяти подключенных внешних носителей.

Память

В этом разделе отображается информация об объеме занятой и доступной оперативной памяти устройства.

Пользователи и аккаунты

В этом разделе можно добавить или удалить основной аккаунт Google, а также аккаунты других сервисов.

Google

Расширенные настройки вашего аккаунта Google (разрешения, запреты и т.д.).

Система

Язык и ввод

Настройки основного языка системы, включение/выключение и настройка проверки правописания, добавление клавиатур и языков ввода и т. д.

Дата и время

Настройки даты и времени, выбор часового пояса, формата отображения времени, автоматической синхронизации точного времени по GPS и сети.

Об устройстве

Информация о версии ПО, серийном номере и других параметрах устройства.

Войдите в приложение «Радио» с помощью иконки 🖗 в меню приложений.



Ручной поиск и сохранение радиостанций.

При коротком нажатии на кнопки (к) или (э) происходит изменение значения частоты на 0,1 МГц, при удерживании одной из этих кнопок более двух секунд начинается автоматический поиск мощной (сильной) радиостанции. Также нужную частоту можно выбрать, передвинув ползунок на шкале диапазона или нажав на неё в нужном месте.

Для сохранения текущей радиостанции в память устройства нажмите и удерживайте ячейку памяти, в которой вы хотите сохранить эту радиостанцию.

Автоматический поиск и сохранение радиостанций

Нажмите и удерживайте иконку Q две секунды — устройство начнет автоматический поиск доступных радиостанций с начала диапазона. Радиостанции будут сохранены в ячейки памяти. Нажмите Q еще раз, чтобы остановить автоматический поиск.

Функции RDS

АF (Альтернативная частота)

Функция автоматической настройки на другую частоту, передающую ту же станцию, если сигнал становится слишком слабым.

ТА (Информация о дорожном движении)

Данная функция транслирует информацию о дорожном движении. Как правило для помощи в планировании маршрута во избежание заторов на дорогах. *PTY (Тип программы)*

Это кодирование до 32 предопределенных типов программ, позволяющее пользователям найти программы по жанру.

Аудиоплеер

Для запуска аудиоплеера нажмите иконку 🎜 на рабочем столе.



из «коллекции» нажмите 🔽.

\bigcirc	♥ ¥ ♥ 14:30 -)↓	Ĵ
•	۵	q
[л] ВСЕ ФАЙЛЫ	1987 - Вад 18 аудио 1982 - Thriller 1982 - Традио	
0	01 - Wanna Be Startin' Somethin'.mp3	
коллекция	02 - Baby Be Mine.mp3	
ß	03 - The Girl Is Mine (with Paul McCartney).mp3	
история	04 - Thriller.mp3	

Список треков и папок источника

Нажмите 📃 для перехода к списку папок источников, коллекции избранных треков, истории воспроизведенных треков, а также поиску по названию.

Для настройки порядка воспроизведения выберите один из режимов:



і повтор воспроизведения текущего трека;



- случайное воспроизведение треков источника;
- случайные воспроизведение выключено.



Для запуска видеоплеера нажмите иконку ▶ на рабочем столе.

Для добавления трека в «коллекцию» нажмите 🔽. Для удаления трека из «коллекции» нажмите 🔽.

Нажимайте 🔄, чтобы менять соотношение сторон для видео-файла: оптимально, по горизонтали, по вертикали, заполнение,16:9, 4:3, по центру. Для настройки порядка воспроизведения выберите один из режимов:

- 😥 последовательное воспроизведение всех файлов источника;
 - повтор воспроизведения текущего файла.

Галерея

(1)

Нажмите на иконку 🔄 для запуска приложения просмотра изображений.



Bluetooth



Для перехода в приложение «Bluetooth» нажмите иконку 🕆 на рабочем столе.

Подключение к Bluetooth

Подключение телефона

Перед соединением убедитесь, что ваш телефон поддерживает эту функцию. Включите на телефоне Bluetooth, активируйте поиск доступных устройств, выберите из списка «INCAR XTA». Для подтверждения подключения введите пароль «0000»^{*}. В случае успешного подключения, в верхней части экрана появится значок активного Bluetooth-соединения **8**.

Звонки

Нажмите кнопку ()) для перехода к меню набора номера.



Нажмите кнопку (+), чтобы перевести разговор с громкой связи на телефон, для возврата к громкой связи нажмите (+) еще раз.

Контакты

Нажмите иконку <u>Д</u> для перехода к меню контактов. При первом включении список контактов будет пуст. Для синхронизации контактов нажмите кнопку <u></u>. Убедитесь, что на вашем телефоне разрешена синхронизация контактов.



Недавние вызовы

Нажмите кнопку 🚰 для перехода в меню журнала вызовов.

В этом меню вы можете увидеть входящие, исходящие и пропущенные вызовы.



Журнал вызовов

Чтобы очистить список вызовов, нажмите 🔟.

Нажмите иконку Ддля перехода к A2DP-плееру.

Включите штатный аудиоплеер сопряженного телефона, выберите нужный файл и запустите его воспроизведение.

Вы можете управлять переключением треков, поставить на паузу или запустить воспроизведение с экрана головного устройства.



Приложение Bluetoth-музыка

Проводник

Для запуска файлового менеждера нажмите 🚞 на рабочем столе.

÷	1 ВЫБРАН 🔏	<	Ē	X	:
٩,	01 Personal jesus.mp3 Размер 6.84 MB				
۹,	02 Master and servant.mp3 Размер 6.65 MB				
٩,	03 People are people.mp3 Размер 6.48 MB				
۹,	04 Everything counts.mp3 Размер 7.62 MB				
۳,	05 Walking in my shoes.mp3 Размер 9.33 MB				
	06 Stripped mp3				

Проводник

Вы можете выполнять стандартные операции с файлами: копировать, перемещать или удалять. Чтобы выбрать несколько файлов, нажмите на удерживайте две секунды один из файлов, затем нажимайте на нужные файлы, чтобы добавить их к выбранным. Для запуска браузера нажмите иконку 💿 в меню приложений. Воспользоваться браузером можно только при наличии соединения с интернетом через Wi-Fi или 4G (LTE)-модем Incar (приобретается отдельно).



Браузер Chrome

Для получения доступа к адресной строке проведите от центра экрана вниз. Для вызова меню настроек, закладок, загрузок и т.д. нажмите :. Для доступа к открытым вкладкам нажмите :.

Навигация

Установите навигационное ПО на головное устройство. В настройках устройства укажите путь к приложению навигации, которое будет открываться по умолчанию при нажатии на иконку **4**.

AV in (AUX)

Нажмите на иконку 🗰 для запуска приложения.

Приложение позволяет выводить на головное устройство видео- и аудиосигналы с внешних источников, при условии корректного подключения.

Неисправность устройства	Причины	Меры по устранению
	Ключ зажигания не вставлен в замок зажигания.	Вставьте ключ в замок зажигания и поверните в положение «Включить».
Не включается.	- Ключ зажигания не находится в положении «Включить».	Поверните ключ в положение «Включить».
	Вышел из строя предохранитель.	Замените предохранитель.
Сенсорный экран не работает.	Система «не отвечает» во время работы с несколькими приложениями.	Перезапустите систему при помощи кнопки «RESET».
Нет изображения с камеры заднего вида (CCD).	Камера заднего вида не подключена.	Подключите камеру заднего вида.
Во время движения назад, при выключенном устройстве на экране есть изображение с камеры заднего вида, при этом нет реакции на какие- либо переключения.	Безопасность во время движения — приоритетное условие, то есть у камеры заднего вида есть преимущество перед другими приложениями.	Только после выключения задней скорости можно включить устройство.

- Держите все части и принадлежности устройства в недоступном для детей месте. Не рекомендуется, позволять детям младше 12 лет пользоваться этим устройством.
- Берегите устройство от попадания влаги. Воздействие воды, жидкостей или влаги может привести к повреждению автомобиля или устройства.
- Не подвергайте устройство и его компоненты воздействию тепла.
 Длительное воздействие высоких температур сократит срок службы компонентов, а также может привести к оплавлению пластмассовых деталей.
- Не подвергайте устройство чрезмерно низким температурам. Резкие изменения температуры могут вызвать образование конденсата внутри устройства, вызывая повреждения внутренних компонентов или экрана.
- Не используйте едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства для чистки устройства.
- Не допускайте попадания жидкостей из ароматизоторов воздуха салона автомобиля на экран и поверхности устройтва.
- При использовании и хранении этого устройства, держите его подальше от электромагнитных полей. При использовании сотового телефона антенна должна находиться на максимальном расстоянии от ЖК-экрана, чтобы предотвратить помехи видеосигнала в виде пятен и цветных полос.
- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, так как он очень легко царапается. Не прикасайтесь к ЖК-экрану ничем кроме пальцев или специального стилуса.
- На ЖК-экране могут появиться небольшие черные или белые точки (яркие точки). Это является свойством ЖК-экрана и не указывает на неисправность.
- Если ЖК-экран подвергается воздействию прямых солнечных лучей, изображение на нем будет трудноразличимо.
- Не пытайтесь открывать или разбирать устройство. Это приведет к лишению гарантии. Если у вас возникли проблемы с вашим устройством обращайтесь к дистрибьютору или в авторизованный сервисный центр.

EHE